


This product is suitable for installation in Zone 2 or higher, unless fitted with a shaver socket as this must be located outside of Zones 0, 1 and 2.

Ce produit est adapté à la zone 2 ou supérieure, sauf s'il est équipé d'une prise rasoir car celle-ci doit être située en dehors des zones 0, 1 et 2.






Ta izdelek je primeren v coni 2 ali višje, razen če je opremljen z vtičnico za brivnik, saj mora biti nameščen zunaj območij 0,1 in 2.

Dieses Produkt ist für die Installation in Zone 2 oder höher geeignet, es sei denn, es ist mit einer Rasiersteckdose ausgestattet, da diese sich außerhalb der Zonen 0, 1 und 2 befinden muss.


Questo prodotto è adatto per l'installazione in Zona 2 o superiore, a meno che non sia dotato di una presa per rasoio poiché questa deve trovarsi al di fuori delle Zone 0, 1 e 2.



Included / Inclus / Inbegriffen / Incluido / Incluso / Vključeno




Operation / Opération / Delovanje / Betrieb / Operazione



Lustro Square - 500x700

SE140059N0



Product Wattage
Produit en Watts
Moč izdelka
Produktleistung
Potenza del prodotto

3.4W

IP Rating
Classement IP
IP zaščita
IP-Bewertung
Valutazione IP

IP44

Input Voltage
Tension d'entrée
Vhodna napetost
Eingangsspannung
Tensione di ingresso

12V

Colour temperature
Température de couleur
Temperatura barve
svetlobe
Farbtemperatur
Temperatura di colore

4000K

WARNING:

Read these instructions carefully before proceeding. Keep these instructions in a safe place for future reference.

SAFETY WARNINGS:

- These products must not be modified in any way or installed in any other way than dictated in these instructions.
- Any modifications may render the product unsafe and will void the products warranty.
- This product is for indoor use only.
- Keep out of moisture and use only in dry rooms.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

The symbol on the product and/or accompanying document, the crossed out wheelee bin, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic waste.

MAINTENANCE

- Ensure that the power is disconnected prior to cleaning.
- Wipe over with a cloth periodically.
- Do not use harsh chemical solvents, this may dis-colour or damage the finish.

ATTENTION:

Veillez lire attentivement les instructions avant d'entre prendre l'installation du produit. Il est conseillé de conserver ces instructions dans un endroit sûr pour les consulter plus tard.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Ces produits ne doivent être modifiés, toute modification peut entraîner la déchéance de la garantie et rendre le produit dangereux.
- Ce produit convient uniquement à un usage intérieur.
- Tenir à l'écart de l'humidité et utiliser uniquement dans des pièces sèches.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Le symbole sur le produit et / ou le document d'accompagnement, la poubelle à roulettes barrée, indique que ce produit ne peut pas être traité avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il devrait être remis au point de collecte concerné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.

ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant le nettoyage.
- Essayez régulièrement avec un chiffon.
- N'utilisez pas de solvants chimiques corrosifs, cela pourrait décolorer ou endommager le fini.

OPOZORILO:

Pred pričetkom uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite na varno v primeru kasnejše uporabe.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Teh izdelkov ne smete na noben način spreminjati ali nameščati drugače, kot je navedeno v navodilih.
- Predelava izdelka ni dovoljena. V primeru kakršnihkoli sprememb ali predelave izdelka lahko izničite garancijo in izdelek lahko postane nevaren.
- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Izdelek hranite izven dosega vlage in ga uporabljajte samo v suhih prostorih.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN LEKTRONSKA OPREMA (WEEE)

Simbol na izdelku ali priloženih navodilih, prečrtan zaboj za smeti, označuje, da se s tem izdelkom ne ravna kot z odpadki iz gospodinjstva, temveč se ga mora predati na ustrezno zbirno mesto za električni in elektronski odpad.

VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena iz omrežja.
- Izdelek občasno obrišite z mehko krpo, da ne poškodujete zaključnega sloja.
- Ne uporabljajte močnih kemičnih sredstev, saj lahko z njimi spremenite barvo ali poškodujete zaključni sloj.

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSWARNUNGEN:

- Diese Produkte dürfen in keiner Weise verändert werden Weise oder auf andere Weise als installiert in dieser Anleitung vorgeschrieben.
- Jegliche Änderungen können das Produkt beeinträchtigen unsicher und führt zum Erlöschen der Produktgarantie.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Vor Feuchtigkeit schützen und nur im Trockenem verwenden Räume.

ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE ABFALLGERÄTE (WEEE)

Das Symbol auf dem Produkt und/oder dem Begleitdokument, die durchgestrichene Mülltonne, weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abzugeben.

WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zuvor getrennt wurde zur Reinigung.
- Regelmäßig mit einem Tuch nachwischen.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Lösungsmittel, dies kann der Fall sein verfärben oder die Oberfläche beschädigen.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- Questi prodotti non devono essere modificati in alcun modo o installato in modo diverso da dettato in queste istruzioni.
- Eventuali modifiche possono rendere il prodotto non sicuro e annullerà la garanzia del prodotto.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Tenere lontano dall'umidità e utilizzare solo in luogo asciutto camere.

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Il simbolo sul prodotto e/o sul documento di accompagnamento, il bidone della spazzatura barrato, indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici.

MANUTENZIONE

- Assicurarsi che l'alimentazione sia disconnessa prima alla pulizia.
- Pulire periodicamente con un panno.
- Non utilizzare solventi chimici aggressivi, questo potrebbe scolorire o danneggiare la finitura.